


補修パーツリスト

AZF-M1LB	
----------	--

注) 品名、適用機種、の□は任意の文字を表します。

- ※ 「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。
- ※ 各種補修パーツは“1”単位からご購入いただけます。(一部を除く)
- ※ 各「白熱電球」は発注単位が“10”となります。交換時期の目安項目をご覧ください。
- ※ 写真と実物は、見た目の色に多少違いがありますので、ご了承ください。

基本機種名 : AZF-M1LB-R



< 解決NAVI >

■ 区分	■ 故障内容・症状	■ 考えられる要因	■ 処置	■ 部品番号
外観	すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	グローブのキズや破損。		グローブを交換してください。	①

< 補修パーツ >

「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

区分	番号	品名	品番	所要数	仕様	交換時期の目安
外観	①	 グローブ組立 赤	W33100095-1F1	1	赤色	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。 くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	①	 グローブ組立 黄	W33100095-2F1	1	黄色	
	①	 グローブ組立 緑	W33100095-3F1	1	緑色	
	①	 グローブ組立 青	W33100095-4F1	1	青色	